





1. Комплектность

№	Наименование	Кол	№	Наименование	Кол
1	Перекладина	1	11	Тент	1
2	Передняя стойка	2	12	Болт М8х85 	8
3	Задняя стойка	2	13	Винт М8х35 	2
4	Стяжка	2	14	Колпачок для гайки 	32
5	Скоба тента	2	15	Гайка М8 фланцевая 	22
6	Поперечина тента	2	16	Шайба М8 	22
7	Подвес	2	17	Пружина 	2
8	Спинка	1	18	Анкерный болт 10х60 	2
9	Сиденье	1	19	Заглушка Ф51 	2
10	Болт М8х110 	4	20	Заглушка Ф25 	6

2. Схема сборки



3. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Качели должны храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией. Качели должны быть защищены от механических повреждений, загрязнения, контактов с влагой и агрессивной средой.

ВНИМАНИЕ

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию.

При эксплуатации качелей запрещается:

- нахождение частей тела между сиденьем и каркасом качели;
- ставить какие-либо предметы впереди и позади качелей;
- оставлять маленьких детей возле качелей без присмотра;
- превышать амплитуду раскачивания более 15 градусов;
- раскачиваться стоя, прыгать на сидении качели;
- превышать допустимую нагрузку, пользоваться при сильном ветре;
- разводить вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить воспламенение текстильной части качелей;
- вносить изменения в конструкцию качелей.

Гарантийный талон (условия гарантии)

Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются в месте покупки изделия, при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи качелей.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно предназначено.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей

Для справок: ООО «МебПласт» 300911, Россия, Тульская область, Ленинский р-н, дер. Варваровка, Варваровский проезд, д.10, помещ.7

e-mail: info@mebplast.ru

ДАТА ПРОДАЖИ « ____ » _____ 20__ г.

КАЧЕЛИ САДОВЫЕ

«САНТИНО»

Руководство по сборке и эксплуатации



Качели «Сантино» предназначены для отдыха на открытом воздухе.

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм – 1900х1450хх1700

Допустимая нагрузка на качели не более 300 кг.

Масса качели не более 55 кг.