

Гарантийный талон
Шезлонг из ротанга
«ШР-2»

1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются в месте покупки изделия, при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи шезлонга.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Производитель: ООО «МебПласт» 300911, Россия, Тульская область,
Ленинский р-н, дер. Варваровка, Варваровский проезд,
e-mail: info@mebplast.ru

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ « ____ » _____ 20__ г.

ДАТА ПРОДАЖИ « ____ » _____ 20__ г.

Шезлонг из ротанга
арт. ШР-2

Руководство по сборке и эксплуатации




1. Детали и комплектующие изделия

- 1 Лежак - 1 шт.
- 2 Опора левая - 1 шт.
- 3 Опора правая - 1 шт.
- 4 Стяжка - 2 шт.
- 5 Гайка М8 - 4 шт
- 6 Винт М6х30 - 8 шт.
- 7 Заглушка 30х15 п/о - 4 шт.
- 8 Заглушка d32 - 8 шт.
- 9 Подпятник 30х15 п/о - 4 шт
- 10 Шайба М8 - 12 шт

Шезлонг из ротанга арт. ШР-2 предназначено для отдыха на открытом воздухе и в закрытых помещениях. Габаритные размеры (мм): 1550х730х860
Масса изделия : 9,5 кг
Допустимая нагрузка: 120 кг

Внимание!

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия.



2. Условия хранения и эксплуатации

Изделие должно храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией.

Изделие должно быть защищено от механических повреждений, загрязнения, контактов с влагой и агрессивной средой.

Не разрешается: раскачиваться и прыгать на изделие стоя. Не превышайте амплитуду раскачивания более 15 градусов. При эксплуатации изделия не превышайте допустимую нагрузку.