

Садовые качели София

• Русский
ВНИМАНИЕ!

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию.

При эксплуатации качелей запрещается:

- нахождение частей тела между сиденьем и каркасом качели;
- ставить какие-либо предметы впереди и позади качелей;
- оставлять маленьких детей возле качелей без присмотра;
- превышать амплитуду раскачивания более 15 градусов;
- раскачиваться стоя, прыгать на сидении;
- превышать допустимую нагрузку, пользоваться при сильном ветре;
- разводить вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить воспламенение текстильной части качелей;
- вносить изменения в конструкцию качелей.

Условия хранения


Качели должны храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией.

Качели должны быть защищены от механических повреждений, загрязнения, контактов с влагой и агрессивной средой.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев с момента реализации в торговой сети (даты продажи)

Данный товар, предназначен для использования его в личных, семейных, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской и/или коммерческой деятельности.



RUS Внимание! Предварительную сборку качелей следует провести без полной затяжки резьбовых соединений. Окончательную затяжку выполнить после полной сборки качелей

